


Přehled změn IS DMVS ve verzi 1.7

Dokument popisuje změny IS DMVS implementované ve verzi 1.7 oproti poslední instalované verzi 1.6.1.5. První část obsahuje přehled změn v Portálu DMVS, druhá část odkazuje na analogický dokument týkající se změn ve webových službách.

1. Popis změn v Portálu DMVS ve verzi 1.7

1.1. Mapový portál

Mapový portál byl zásadně přepracován. Byly do něj doplněny mapové kompozice se základními pohledy, jsou upraveny funkce i ovládání. Portál umožňuje komfortní práci i z mobilních zařízení.



The screenshot shows the top navigation bar of the DMVS portal with the 'MAPOVÝ PORTÁL' tab selected. Below the navigation bar, there are five map composition cards arranged in a 2x3 grid (with the last cell empty). Each card has a title, a brief description, an icon, and an 'Otevřít' button.

Mapová kompozice	Popis	Ikona
Digitální mapa veřejné správy	Mapová kompozice vrstev digitální mapy veřejné správy (dopravní a technická infrastruktura, základní prostorová situace)	Mapa
Dopravní infrastruktura	Mapová kompozice vrstev dopravní infrastruktury a základní prostorové situace	Mapa s vlaky
Technická infrastruktura	Mapová kompozice vrstev technické infrastruktury a základní prostorové situace	Mapa s kolečkem
Území správců technické infrastruktury	Mapová kompozice vrstev území, v němž se vyjadřují správci technické infrastruktury	Mapa s kolečkem a vlaky
Území správců vymezeného území	Mapová kompozice vrstev vyhrazeného území SVÚ (správců vymezeného území)	Mapa s lidmi

1.2. Vyhledávání území správců technické infrastruktury

V mapovém portálu je k dispozici funkcionality pro vyhledávání území správců technické a dopravní infrastruktury.

1.3. Práce s prvky kritické infrastruktury

Možnost nastavení příznaku u subjektů, které jsou vlastníky kritické infrastruktury (před potvrzením bude provedena kontrola oprávněnosti požadavku) a následně zadávání prvků DTI s atributem Kritická infrastruktura. Nová webová služba R18c pro vyhledávání těchto subjektů je dostupná jen vybraným uživatelům.

1.4. Zobrazení stavu IS DTM

Na Portálu DMVS je k dispozici zobrazení stavu funkčnosti jednotlivých IS DTM krajů, takže je možné poznat, do kterých IS DTM má význam odesílat požadavky (editaci DTI, žádosti o výdej dat atd.).

Stav IS DTM krajů

Informace o dostupnosti informačních systémů DTM krajů.

Hlavní město Praha	Dostupný	Jihočeský kraj	Dostupný
Jihomoravský kraj	Dostupný	Karlovarský kraj	Dostupný
Kraj Vysočina	Dostupný	Královéhradecký kraj	Dostupný
Liberecký kraj	Dostupný	Moravskoslezský kraj	Dostupný
Olomoucký kraj	Dostupný	Pardubický kraj	Dostupný
Plzeňský kraj <small>Nedostupný od: 25. 4. 2024 12:51:17</small>	Nedostupný	Středočeský kraj <small>V odstavce od: 25. 4. 2024 12:51:37</small>	Odstávka
Ústecký kraj	Dostupný	Zlínský kraj	Dostupný

1.5. Doména gov.cz

Celý systém už pracuje v prostředí domény gov.cz. Např. Portál DMVS je dostupný i na adrese <https://dmvs.cuzk.gov.cz>. Původní adresy zůstanou funkční do spuštění produkčního provozu od 1.7.2024.

1.6. Sloučení skupin xxx_zamer

V souvislosti s nasazením nové verze JVF DTM 1.4.3 na produkční prostředí IS DMVS od 1. 4. 2024 došlo k transformaci všech skupin různých typů záměrů (kód „..._zamer“) do nové společné skupiny „Záměr“. Tato nová skupina byla vytvořena v číselníku, staré skupiny naopak byly zneplatněny. Současně s tím provedl ČÚZK z titulu správce IS DMVS změnu v datech, které obsahují zneplatněné skupiny. Jedná se o záznamy částí DTI a rozsahů editace DTI, které jsou vztaženy k rušeným skupinám. Tyto části a rozsahy byly převedeny pod novou skupinu „Záměr“. Stejně tak všechny záznamy o přiřazení zakladatelů, které byly omezeny na rušené skupiny, byly převedeny pod novou skupinu „Záměr“. Pokud jste takové části, rozsahy editace nebo zakladatele definovali, doporučujeme provést kontrolu, zda se všechny záznamy v pořádku převedly.

2. Změny ve webových službách IS DMVS ve verzi 1.7

Přehled změn ve webových službách IS DMVS je obsažen v dokumentu CUZK_DMVS_prehled_zmen_WS.pdf, který je součástí dokumentace služeb (v rámci balíčku publikovaného na webových stránkách ČÚZK zde: https://www.cuzk.cz/DMVS/Popis-rozhrani/Popis-sluzeb/CUZK_DMVS_dokumentace_sluzeb.aspx).

Ve verzi 1.7 je oproti poslední verzi 1.6.1.5 jediná změna - nová webová služba R18c pro práci se subjekty kritické infrastruktury. WS je určena pouze omezenému okruhu registrovaných subjektů - IS DTM krajů a IS SVÚ. [Viz dokumentace WS](#).

3. Kontakt na technickou podporu

V případě dalších dotazů nebo zjištění nesrovnalostí se můžete obrátit na technickou podporu IS DMVS. Podpora je dostupná prostřednictvím Helpdesku ČÚZK - použijte kontaktní formulář na adrese <https://helpdesk.cuzk.cz/> s nastavením oblasti DMVS/DTM.